

LightSYS™ 2

Flexible Hybrid System



Manuale Utente

Registrazione al Cloud RISCO (se abilitata l'opzione)

La registrazione al Cloud RISCO permette di monitorare e controllare il proprio sistema LightSYS 2.

Nota: La registrazione e la connessione del proprio sistema di allarme al cloud RISCO dipendono dalla configurazione effettuata dalla società di installazione.

1. Andare alla pagina www.riscocloud.com, selezionare la lingua italiana e cliccare in basso su "registrazione utente".
2. Inserire il proprio nome e cognome.
3. Inserire il proprio indirizzo e-mail che verrà utilizzato anche come Nome Utente/Login (l'indirizzo e-mail è necessario per l'attivazione della propria registrazione).
4. Digitare una password (minimo 6 caratteri con almeno una cifra) e confermarla.
5. Inserire le 15 cifre dell'ID della propria centrale (Panel ID) che viene riportato su di una cartolina fornita con la centrale o è in possesso del proprio installatore o può essere visualizzata tramite tastiera come spiegato più avanti.
6. Impostare il corretto fuso orario per l'aggiornamento dell'orologio del proprio sistema.
7. Completare il modulo di registrazione e, dopo aver letto i termini e le condizioni di utilizzo del servizio, cliccare su **Conferma**.
8. Per completare la registrazione aprire il messaggio e-mail ricevuto subito dopo la registrazione all'indirizzo mail definito come Nome Utente/Login e seguire le istruzioni contenute.

Login al Cloud RISCO

1. Andare alla pagina internet www.riscocloud.com.
2. Inserire Nome Utente e Password (le stesse fornite durante la registrazione).
3. Inserire il codice utente del proprio sistema di allarme LightSYS 2.
4. Cliccare su **INVIO**.

iRISCO – Applicazione RISCO per Smartphone

Adesso è possibile usufruire delle App iRISCO per smartphone e controllare il proprio sistema di allarme da qualsiasi luogo. Scaricare le app iRISCO dall'Apple Store o dall'Android Play Store (effettuare la ricerca per "iRISCO").

Visualizzare l'ID Centrale tramite Tastiera

1. Per accedere al menu premere .
2. Inserire il codice principale (di fabbrica 1234) seguito da .
3. Spostandosi con la freccia in giù scegliere l'opzione "Visualizza" e premere .
4. Spostandosi con la freccia in giù scegliere l'opzione "Informazioni" e premere .
5. Spostarsi in giù con il tasto freccia e selezionare "ID centrale" poi premere  e l'ID centrale di 15 cifre verrà visualizzato.

Interfaccia:

Tastiera LCD (432KP)



Inserimento Totale	Codice >
Inserimento Parziale	Codice >
Disinserimento e Reset Allarme	Codice >
Ins. Totale di Partizione	Codice > > N° Partizione >
Ins. Parziale di Partizione	Codice > > N° Partizione >
Disinserimento di Partizione	Codice > > N° Partizione >
Disinserimento sotto Coercizione	Codice Coercizione >
Allarme Rapina	Premendo simultaneamente per 2 secondi
Allarme Incendio	Premendo simultaneamente per 2 secondi
Allarme Emergenza	Premendo simultaneamente per 2 secondi
Esclusione Zona	Codice > [N° Zona]
Attivazione Uscita	[Codice] [Attività] [Attiva Uscite]
Modifica Numeri Telefonici / Indirizzi E-Mail	> [Codice] [Num. Telefonici] [Prog./Modifica]
Visualizza Guasti	[Codice] [Visualizza] [Guasti Sistema]
Visualizza Memoria Eventi	[Codice] [Memoria Eventi]
Chime Tastiera On/Off	[Codice] [Attività] [Toni Tastiera] [Chime]
Modifica Codice Utente	[Codice] [Codici Utn/Tag] [Prog./Modifica]
Test Zone (Sensori)	[Codice] [Manutenzione] [Test Zone]

Tastiera LED Radio Bidirezionale

Operazione	Modalità à Veloce	Modalità tramite Codice ¹
Inserimento Totale		> [Codice] ²
Ins. Totale di Partizione	Selezionare la partiz. [1/2/3] >	Selezionare la partiz. [1/2/3] > > [Codice]
Disinserimento	> [Codice] o tag di prossimità (dopo aver attivato la tastiera)	
Inserimento Parziale ³		> [Codice]
Ins. Parziale di Partizione	Selez. la partiz. [1/2/3] >	Selez. la partiz. [1/2/3] > > [Codice]
Disinserimento di Partizione	Selezionare la partizione 1/2/3/4 e premere seguito dal [Codice]	
Allarme Antirapina	Premere i tasti 1 + 2 simultaneamente per 2 secondi	
Allarme Incendio	Premere i tasti 3 + 4 simultaneamente per 2 secondi	
Allarme Emergenza	Premere i tasti 5 + 6 simultaneamente per 2 secondi	
Richiesta di Stato Impianto	Premere il tasto #? per 2 secondi per riprodurre lo stato dell'impianto e visualizzare il LED di stato del sistema	Premere il tasto #? per 2 secondi seguito da codice ² per visualizzare il LED di stato del sistema
Controllo Uscite	Premere 1/2/3 per 2 secondi	Premere 1/2/3 per 2 secondi seguito dal codice ²
Attivazione tastiera	Premere	



Telecomando 8 tasti bidirezionale

Operazione	Modalità Veloce	Modalità tramite Codice1
Ins. Totale		 > [Codice]
Ins. Parziale*		 > [Codice]
Disinserimento		 > [Codice]
Stato Sistema	 per 2 secondi	 per 2 secondi > Codice
Controllo Uscite	 /  /  per 2 secondi	 /  /  per 2 secondi > [Codice]
Allarme Panico	 +  simultaneamente per 2 secondi	
Cancella Operazione	 > 	



*Per effettuare l'inserimento parziale annullando il tempo di ritardo in ingresso, premere e mantenere premuto  per 2 secondi

Note:

1. Consultare il proprio installatore per le operazioni definite con codice.
2. Il tag di prossimità può essere utilizzato al posto del codice.
3. Per effettuare l'inserimento parziale annullando il tempo di ritardo in ingresso premere e mantenere premuto  per 2 secondi.

Applicazione per Smartphone

Inserimento Totale



Ins. Totale di Partizione



Inserimento Totale di Gruppo (se supportato)



Inserimento Parziale



Ins. Parziale di Partizione



Disinserimento
[Codice]



Disinserimento di Partizione



Esclusione Zone
(commutazione On/Off)





Applicazione Web

INSERIMENTO / DISINSERIMENTO

Ins. Totale Tutte le Partizioni o PARTIZIONE x > Ins.Totale

Ins. Totale di Gruppo [Lettera Gruppo] > Ins. Totale
(se supportato) o PARTIZIONE x > [Lettera Gruppo]

Ins. Parziale Tutte le Partizione o PARTIZIONE x > Ins.Parziale

Disinserimento Tutte le Partizioni o PARTIZIONE x > [Codice] > Disinserimento

CONFIGURAZIONE

Codici di accesso sistema di allarme Modifica, elimina e aggiunge codici utente del sistema di allarme.

Utenti e Password Interfaccia Web Modifica e aggiunge gli utenti e le password per l'accesso all'interfaccia Utente Web.

Cambio Password Permette la modifica della propria password di Accesso.

Esclusione Zone Esclude una o più zone, seleziona l'esclusione e poi conferma azione.

Modifica Aspetto Modifica la combinazione colori dell'interfaccia Web.

Notifica Eventi Permette di configurare recapiti ed eventi da notificare nonché la lingua da utilizzare per le notifiche.

Fuso orario Permette di selezionare il corretto fuso orario per l'aggiornamento dell'orario.

MEMORIA EVENTI

Permette di consultare gli eventi del proprio sistema di allarme

DOMOTICA

Uscite di Utilità Effettuare la commutazione ON/OFF e poi Aggiorna per applicare la modifica commutando le uscite.

Telecomando 4 tasti monodirezionale

Ins. Totale Premere il tasto . Tutte le partizioni assegnate al tasto del telecomando verranno disinserite.



Disinserimento Premere il tasto . Tutte le partizioni assegnate al tasto del telecomando verranno disinserite.

Ins. Parziale Premere il tasto , 3 o 4 (se definito)

Inserimento di Gruppo Premere il tasto , 3 o 4 (se definito)

SMS Per la lista complete dei comandi da SMS, fare riferimento all' *Appendice D – Funzionamento via SMS*.

Inserimento Totale [Codice][INS], esempio, 1234INS

Disinserimento [Codice][DIS], esempio, 1234DIS

Inserimento Parziale [Codice][PARZ], esempio, 1234PARZ

Inserimento Partizione/i [Codice][INS] [N. Partizione/i] esempi:
Per inserire la partizione 1: 1234INS1
Per inserire le partizioni 1 e 2: 1234INS12

Disinserimento Partizione/i [Codice][DIS] [N. Partizione/i] Esempio
1234DIS1



Indicatori:

Tastiere LCD e Touchscreen



(Alimentazione):

Acceso: Alimentazione presente, nessun guasto.

Spento: Alimentazione assente.

Lampeggio Rapido: Presenza guasti.



(Pronto):

Acceso: Pronto all'inserimento

Spento: Non pronto all'inserimento.

Lampeggio Lento: Alcune zone programmate per inserimento forzato sono aperte.



(Inserito) / LED

Rosso:

Acceso: Sistema inserito (Totale o Parziale)

Spento: Sistema disinserito

Lampeggio Lento: Sistema è in modo Tempo di Ritardo in Uscita

Lampeggio Veloce: Allarme



(Manomissione):

Acceso: allarme manomissione.

Spento: nessun allarme manomissione.



(Parziale / Escl. Zone):

Acceso: Indica che risulta esclusa almeno una zona, o che è stato selezionato il modo Inserimento Parziale.

Spento: Nessuna zona esclusa.



(Incendio):

Acceso: Allarme incendio

Spento: Nessun allarme incendio.

Lampeggio: Anomalia zone incendio.




(Letto di Prossimità)

[solo Tastiera Touchscreen]:

Lampegg.: la tastiera include il lettore di prossimità.

Tastiera radio LED bidirezionale

		<u>Indicatori LED</u>		
	Blu Rosso Verde	Colore	Stato	Condizione
		Blu	Lampegg.	Comunicazione radio con la centrale in corso.
		Rosso	Accesso Lamp. lento Lamp. veloce	Sistema inserito in totale/parziale. Nella fase del ritardo in uscita. Durante un allarme.
		Verde	Lampegg.	Indicazione di guasto, solo con il sistema disinserito*.
		Verde/Rosso	Alternato	Attesa inserimento codice.

Telecomando 8 tasti bidirezionale

Operazione	LED* (in trasmissione)	LED* (in ricezione)
Inserimento Totale	Verde	Rosso
Inserimento Parziale	Verde	Arancio
Disinserimento	Verde	Verde
Allarme	Verde	LED Rosso Lampeggiante

* LED in trasmissione di colore arancio indica basso livello batteria telecomando.

Indice dei contenuti

CAPITOLO 1 GESTIONE DEL SISTEMA	13
INTRODUZIONE	13
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	13
ARCHITETTURA LIGHTSYS 2	14
STRUMENTI OPERATIVI DELL'UTENTE	15
MONITORAGGIO DEL SISTEMA	17
<i>Collegamento ad una Centrale Operativa (Istituto di Vigilanza)</i>	17
<i>Messaggi</i>	17
<i>Visualizzazione del Display LCD</i>	18
<i>Tastiera LCD inibita</i>	18
<i>Toni Acustici di Stato Sistema</i>	19
CAPITOLO 2 INSERIMENTO E DISINSERIMENTO	21
INSERIMENTO DEL SISTEMA	21
<i>Prima di inserire il sistema</i>	21
<i>Inserimento Totale</i>	22
<i>Inserimento Parziale</i>	23
<i>Inserimento di una Partizione</i>	23
<i>Inserimento di un Gruppo di Zone</i>	25
<i>Inserimento con anomalie nel sistema</i>	26
<i>Inserimento tramite comando Chiave esterno</i>	26
<i>Inserimento in modalità Inibizione Display</i>	26
DISINSERIMENTO DEL SISTEMA	26
<i>Disinserimento Totale</i>	26
<i>Disinserimento delle partizioni</i>	27
<i>Disinserimento dopo un allarme</i>	27
<i>Ripristino dopo un allarme</i>	28
<i>Disinserimento sotto Coercizione</i>	29
<i>Ripristino di un Allarme Incendio (Alimentazione Ausiliaria commutabile)</i>	29
FUNZIONALITÀ DI INSERIMENTO/DISINSERIMENTO AGGIUNTIVE	30
<i>Inserimento/Disinserimento Automatico</i>	30
<i>Inserimento/Disinserimento da telecomando radio</i>	30
<i>Utilizzo Remoto tramite telefono</i>	30
TASTI EMERGENZA	30
CAPITOLO 3 FUNZIONI UTENTE E IMPOSTAZIONI	31
CODICI UTENTE	31

<i>Livelli di autorità</i>	31
<i>Impostazione e Modifica dei Codici Utente</i>	33
<i>Cancellazione dei Codici Utente</i>	33
<i>Inserimento di Testo per l'Etichetta Utente</i>	34
TAG DI PROSSIMITÀ.....	34
<i>Aggiunta di un Tag di Prossimità</i>	35
<i>Cancellazione di un Tag di Prossimità</i>	35
PROGRAMMAZIONE DEI NUMERI TELEFONICI/INDIRIZZI E-MAIL	37
ESCLUSIONE DI UNA ZONA	38
PROGRAMMI SETTIMANALI	39
<i>Inserimento/Disinserimento automatico</i>	39
<i>Attivazione automatica Uscite di Utilità</i>	40
<i>Programma di Limitazioni per l'Utente</i>	41
<i>Attivazione/Disattivazione di un Programma Settimanale</i>	41
TASTI MACRO	41
PROGRAMMAZIONE DEI TASTI MACRO	41
<i>Attivazione di una Macro</i>	43
CONTROLLO AREE DI PARCHEGGIO TRAMITE RICEVITORE RADIO DI LIGHTSYS.....	43
<i>Memorizza nuovo telecomando</i>	43
<i>Cancella un telecomando</i>	44
<i>Cancella tutti i telecomandi</i>	44
<i>Cambio tasti del telecomando abbinati alle uscite</i>	44
MENÙ COMPLETO DELLE FUNZIONI UTENTE	45
APPENDICE A – GUASTI AL SISTEMA	52
APPENDICE B – TERMINI E DEFINIZIONI	53
APPENDICE C – TABELLE DI PIANIFICAZIONE	55
APPENDICE D – FUNZIONAMENTO VIA SMS	56
APPENDICE E – MANUTENZIONE E TEST DEL SISTEMA	57
GARANZIA LIMITATA RISCO GROUP	59
CONTATTARE RISCO GROUP	60

Capitolo 1 Gestione del Sistema

Introduzione

Congratulazioni per aver scelto il Sistema di Sicurezza **LightSYS 2** di RISCO Group! LightSYS 2 è stata specificamente progettata per soddisfare le necessità di applicazione nella maggior parte delle installazioni residenziali e commerciali.

LightSYS 2 è progettata per monitorare il sistema ed aggiornarlo sulle condizioni anomale di qualsiasi porta, finestra, corridoio, stanza o area protetta. Supporta la possibilità di comunicare con una Società di Ricezione Allarmi o telefoni cellulari, utilizzando una facile ed intuitiva guida vocale, oltre che messaggi SMS ed E-mail o inviando notifiche tramite il server Cloud RISCO.

LightSYS 2 permette svariate configurazioni includendo la possibilità di controllare il proprio sistema attraverso applicazioni web o smarphone. Chiedere al proprio installatore quali impostazioni sono state definite.

Questo manuale illustra tutte le funzioni necessarie per operare sul sistema, così come le operazioni principali di inserimento e disinserimento del sistema.

Caratteristiche Principali

- Fino a 32 zone
- 16 Codici Utenti – di cui uno Grand Master
- 9 livelli di autorità predefiniti per i Codici Utente
- Tag di prossimità per ogni Utente, per essere utilizzati al posto di un codice (opzionali)
- Fino a 4 partizioni
- 4 tastiere cablate / radio
- Fino a 4 sirene
- Fino a 16 telecomandi
- Fino a 200 telecomandi per controllo remoto di accessi
- 500 eventi registrati in memoria
- Fino a 16 numeri telefonici / Indirizzi E-mail
- Fino a 14 uscite
- Modulo X-10 per automazione domestica
- 4 programmi automatici
- Applicazioni per smartphone per le principali funzioni



Architettura LightSYS 2

Il sistema LightSYS 2 è composto da un'ampia gamma di sensori, rivelatori e contatti installabili nei locali da proteggere per rilevare situazioni diverse in funzione della protezione richiesta. Il sistema è supervisionato, ciò significa che la centrale controlla lo stato di ogni trasmettitore radio per rilevare qualsiasi problema. Se la centrale rileva una condizione di anomalia, informa della situazione tramite dei toni acustici e delle indicazioni luminose sul display comunicando il tutto anche da remoto se richiesto.

La seguente immagine mostra i componenti che costituiscono il sistema:



Strumenti Operativi dell'Utente

LightSYS 2 può facilmente essere controllata localmente o da remoto a seconda degli accessori che vengono collegati al sistema.

L'utilizzo del sistema avviene mediante le tastiere o il telefono. Tramite i tasti vengono inviati i vari comandi al sistema che, vice versa, comunica informazioni attraverso il display, gli indicatori, messaggi vocali, messaggi SMS, messaggi E-mail e toni acustici.

A seconda del dispositivo acquistato e dei moduli opzionali installati, il sistema può essere utilizzato tramite:



Tastiere e Tag di prossimità della LightSYS 2:

Tramite i tasti vengono inviati i vari comandi al sistema che, viceversa, comunica informazioni attraverso il display, gli indicatori ad icone, messaggi vocali, messaggi SMS, messaggi E-mail e toni acustici.



Tastiera LED Radio Bidirezionale:

Utilizzando la tastiera LED Radio Bidirezionale è possibile inserire e disinserire il proprio sistema LightSYS 2 così come inviare allarmi antirapina, attivare uscite, ecc. La tastiera LED Bidirezionale è disponibile in versione con guscio bianco adatta per utilizzo in ambiente interno e in versione con guscio nero, certificata IP65, adatta per installazioni in esterno.



Telecomando Radio Bidirezionale:

Utilizzando il telecomando bidirezionale ad 8 tasti è possibile inserire, disinserire, inviare allarmi antirapina, attivare uscite, ecc. Il telecomando bidirezionale riceve una risposta di indicazione di stato tramite i suoi 3 LED colorati e tramite il suono della sirena interna dalla centrale per ogni comando che invia alla centrale stessa. Per maggiore sicurezza i comandi possono essere programmati per attivarsi con un codice PIN a 4 cifre.



Operazioni da Smartphone:

Utilizzando l'applicazione per smartphone è possibile controllare in maniera rapida ed intuitiva il proprio sistema LightSYS 2. L'applicazione permette all'utente di inserire/disinserire il sistema da qualsiasi posizione, verificare visivamente gli Allarmi grazie alle immagini scattate dai rilevatori PIR con fotocamera, scattare delle istantanee, attivare dispositivi domestici (se opportunamente connessi alla centrale), escludere dei rivelatori, visualizzare lo stato del sistema, la memoria eventi e molto altro

ancora. L' applicazione è disponibile per iPhone, iPad e Android.

Nota: La possibilità di registrazione del proprio sistema su www.riscocloud.com può dipendere dalla configurazione eseguita dal proprio installatore.

Applicazione Web:

L' interfaccia interattiva su web browser consente di monitorare, controllare e configurare il proprio sistema LightSYS 2 da ogni posizione. Come per l' applicazione per Smartphone, l' interfaccia web browser è gestita dal server Cloud RISCO.

Nota: La possibilità di registrazione del proprio sistema su www.riscocloud.com può dipendere dalla configurazione eseguita dal proprio installatore.

Telecomando radio a 4 tasti:

Utilizzando il telecomando radio a 4 tasti si può inserire, disinserire, inviare un allarme antirapina e attivare un' uscita di utilità.

Interazione da Remoto tramite telefono:

Se il sistema è dotato di un modulo vocale, esso può fornire segnalazioni vocali sullo stato del sistema, e consentire da remoto, utilizzando un comune telefono a toni (DTMF), di interagire con la centrale. In caso di allarme, LightSYS 2 informa sulla situazione inviando una telefonata e riproducendo un messaggio di allarme pre-registrato, come descritto in *LightSYS – Istruzioni per il Modulo Vocale*.

SMS:

Se il sistema è dotato di un modulo GSM/GPRS può fornire informazioni sul suo stato, come, ad esempio, il verificarsi di eventi tramite SMS. Inoltre è possibile pilotare il sistema tramite SMS per l' inserimento, il disinserimento, ecc.

Software di Configurazione:

Il Software di Configurazione di RISCO Group permette agli Installatori di programmare ed utilizzare il sistema in locale e da remoto.



Monitoraggio del Sistema

Collegamento ad una Centrale Operativa (Istituto di Vigilanza)

Quando si verifica un evento di allarme, il sistema invia una segnalazione alla Centrale Operativa, descrivendo l'evento specifico che si è verificato. Questo permette alla Centrale Operativa di intervenire correttamente. Gli eventi possono essere inoltrati attraverso linea telefonica analogica, cellulare o IP.



Rilevazione. ▶▶▶ Sistema in condizione di allarme ▶▶▶ Segnalazione di allarme inviata alla centrale operativa .

NOTA:

Ricordarsi che un sistema di sicurezza può solo ridurre il rischio di intrusione, furto o incendio. Questo sistema ha la funzione di avvisarvi nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, ma non è una garanzia o assicurazione che tali eventi non si verifichino o che non vi saranno per loro conseguenza danni a cose o persone.

Messaggi

In caso di allarme o altro evento, il sistema può inoltrare una telefonata ad un numero telefonico programmato, fino ad un massimo di 16 numeri telefonici/indirizzi E-mail, fornendo informazioni sullo stato dell'impianto mediante toni o messaggi vocali o anche tramite un SMS, una E-mail o inviando una notifica all'applicazione per smartphone.

Esempio SMS:

01/01/2011
Alm. Intrusione,
Piano Terra
Ingresso

Esempio Smartphone:



Esempio Messaggi E-mail:

Oggetto: *Messaggio di Allarme:
Allarme intrusione*
Nome Sistema: *Casa di Mario*
Evento: *Allarme, zona 5, porta
ingresso*
Ora: *10 ottobre 2010, 16:12*
Partizione: *Partizione 1, primo
piano*
Nome Service: *Centrale Ricezione*
Eventi *MS1, 02-5676778*

Il proprio installatore può definire il tipo di segnalazioni da inviare ai numeri telefonici / indirizzi E-mail. Consultare il proprio installatore per la possibilità di trasmettere segnalazioni tramite SMS o E-mail.

La definizione dei numeri telefonici / indirizzi E-mail per ogni destinazione è definita dal grand master (vedere pagina 37)

NOTE:

- L'utilizzo dei messaggi vocali richiede l'installazione del Modulo Vocale di LightSYS. Questo modulo può permettere di riprodurre messaggi anche localmente. Per maggiori informazioni a riguardo consultare le istruzioni Modulo Vocale.
- L'utilizzo dei messaggi SMS richiede l'installazione del modulo GSM/GPRS di LightSYS.
- L'utilizzo dei messaggi E-mail richiede l'installazione del modulo IP o del Modulo GSM/GPRS di LightSYS.

Visualizzazione del Display LCD

La visualizzazione del display LCD può variare in funzione del numero di partizioni presenti nel proprio sistema.

Se il proprio sistema è definito con una sola partizione, il display LCD visualizza il nome della partizione, data e ora.

Se il proprio sistema ha 2 o 3 partizioni, il display LCD visualizza la data, l'ora e lo stato di ogni partizione. Una lettera rappresenta lo stato della partizione, come segue:

I: Partizione inserita

N: Partizione non pronta

A: Partizione in allarme

p: Partizione inserita in parziale

P: Partizione pronta

Tastiera LCD inibita

Se definito dall'installatore due minuti dopo l'ultima operazione effettuata in tastiera, la tastiera verrà disabilitata e la seguente dicitura apparirà sul display LCD:

Inserire Codice:

Per sbloccare la tastiera e tornare al normale modo di funzionamento premere: [CODICE] +



NOTA:

- Durante la fase di inibizione del display il LED di Pronto all'Inserimento segnalerà un'anomalia.

Toni Acustici di Stato Sistema

Oltre alle indicazioni visive fornite dalle tastiere, il sistema genera informazioni vocali a seguito di determinati eventi. A seconda dell'allarme, tali suoni vengono riprodotti dalla tastiera o da dispositivi acustici esterni (come una sirena).

Evento	Suono di Tastiera	Sirena interna/ Sirena Esterna
Allarme intrusione	Toni acustici rapidi (v. nota 5)	Continuo
Allarme incendio	Toni acustici rapidi	Intermittente
Emerg. Polizia (Rapina) dalla tastiera	Tono acustico di conferma	Si/No (v. nota 2)
Emerg. Incendio dalla tastiera	Toni acustici rapidi (v. nota 3)	Intermittente
Emerg. Medico dalla tastiera	Tono acustico di conferma	No
Inserimento o disinserimento	Se l'operazione è eseguita correttamente, si sentirà un tono acustico della durata di un secondo; altrimenti, tre rapidi toni acustici di errore (v. nota 3)	No
Inserimento di una sequenza corretta	Tono acustico di conferma (v. nota 3).	No
Inserimento di una sequenza errata	Tre toni acustici rapidi di errore (v. nota 3)	No
Ritardo in Ingresso	Toni acustici lenti e ripetuti fino al termine del tempo di Ritardo in Ingresso (v. nota 3)	No
Ritardo in Uscita	Toni acustici lenti e ripetuti fino al termine del tempo di Ritardo in Uscita (v. nota 3)	Si/No (v. nota 1)
Suono Chime	Due toni acustici (v. nota 4)	No
Anomalia uscita sirena o Anomalia linea incendio	Tre rapidi toni acustici alla distanza di 10 secondi l'uno dall'altro	No

NOTE:

1. Si può programmare la riproduzione di un breve tono acustico della sirena interna al termine del tempo di Ritardo in Uscita.
2. Durante l'installazione del sistema il tecnico deve programmare se le Emergenze debbano o meno attivare la sirena dell'impianto.
3. La tastiera emette dei toni acustici durante il Periodo di Ritardo in Ingresso/Uscita, all'attivazione dell'allarme incendio da tastiera o nelle normali operazioni di programmazione utente per conferme o errori. Tali toni acustici possono essere disabilitati a discrezione dell'utente (vedere pagina 46)
4. Se è stata impostata una qualsiasi zona intrusione per la funzione "chime", la tastiera informa della sua violazione (attivazione) durante il periodo di disinserimento. Anche il "chime" può essere disabilitato a discrezione dell'utente.
5. Le tastiere emettono dei toni acustici durante questi tipi di allarme a seconda delle decisioni prese nella fase di programmazione del sistema.

Capitolo 2 Inserimento e Disinserimento

Questo capitolo descrive come operare localmente con il sistema LightSYS 2 tramite la tastiera LCD. Per le operazioni eseguite da altri accessori, fare riferimento alle istruzioni fornite con il prodotto.

Per gli utenti è fondamentale la buona conoscenza della tastiera.

La tastiera LCD di LightSYS 2 è l'interfaccia primaria. Ogni tastiera del sistema segnala lo stato di funzionamento attraverso delle icone, come descritto di seguito. Usando i tasti è possibile inserire o disinserire il sistema, escludere delle zone, segnalare emergenze, ecc., come descritto nei successivi capitoli del manuale. Per informazioni dettagliate fare riferimento alle istruzioni fornite con la tastiera.

NOTE:

1. La centrale supporta due tipi di tastiere LCD, con e senza lettore di prossimità integrato per effettuare inserimenti e disinserimenti.
2. Ogni tastiera nel sistema viene assegnata ad una determinata partizione, in modo che i comandi inseriti da una tastiera vengano eseguiti solo per la partizione alla quale essa è stata assegnata. Ad esempio, premendo il tasto  (Inserimento Parziale) sulla tastiera assegnata alla partizione 1 viene inserita solo la partizione 1.

Inserimento del sistema

Inserendo il sistema si attivano i sensori ad esso collegati in modo da rendere possibile la segnalazione di eventuali allarmi. Il sistema può essere inserito tramite codice, oppure rapidamente sfruttando la funziona di inserimento rapido.

NOTA:

In caso di errore nell'inserimento del codice, la tastiera emette tre brevi toni acustici. Premere rapidamente  e ripetere la sequenza correttamente.

Si ricorda che i tasti per l'emergenza Incendio, Panico e Soccorso sono sempre attivi, anche a sistema disinserito.

Prima di inserire il sistema

1. Assicurarsi che il LED pronto  indichi che il sistema sia acceso fisso.
2. Assicurarsi che non siano incluse zone violate e assicurarsi che il sistema sia pronto per essere inserito.
3. Se la centrale NON è pronta per essere inserita, una zona del sistema deve essere chiusa o esclusa (vedere pagina 38), prima di procedere.

NOTE:

- Se non si riesce ad inserire la centrale, premere il tasto  per visualizzare i messaggi di sistema.
- Con l'inserimento forzato si inserisce il sistema senza tenere conto di eventuali zone aperte. Questa opzione deve essere abilitata dal tecnico. Con l'inserimento forzato si rischia di lasciare delle aree della proprietà non protette.
- Se abilitato dal tecnico, potrebbe essere necessario confermare i guasti e le anomalie del sistema prima di eseguire l'inserimento.

Il sistema LightSYS 2 permette i seguenti tipi di inserimento:

Inserimento Totale

L'inserimento totale permette l'attivazione dei sensori collegati alla centrale in modo che possano segnalare eventuali allarmi, questo tipo di inserimento viene utilizzato quando all'interno dei locali da proteggere non ci sono persone. Una volta inserito il sistema, uscire dalla porta designata come uscita finale.

Per effettuare l'inserimento totale:

1. Controllare se il sistema è pronto all'inserimento.
2. Inserire il proprio codice Utente, seguito dal tasto  o mantenere il tag in prossimità dei tasti della tastiera
3. Lasciare il locale e chiudere la porta. La tastiera emette dei toni acustici e l'icona  (Inserimento) lampeggia mentre inizia il conto alla rovescia del Tempo di Ritardo in Uscita.
4. Terminato il Tempo di Ritardo in Uscita, l'icona  (Inserimento) resta acceso.

NOTA:

Se abilitata dal tecnico, la sirena dell'impianto può eseguire un tono di conferma inserimento.

Inserimento Parziale

L'inserimento parziale () permette l'attivazione dei sensori esterni (se impostato dal tecnico), consentendo alle persone di restare e muoversi liberamente nei locali con una parte del sistema inserito.

Per effettuare l'inserimento parziale:

1. Controllare se il sistema è pronto all'inserimento.
2. Inserire il proprio codice Utente, seguito dal tasto .
3. Durante il Tempo di Ritardo in Uscita:
 - la tastiera emette dei toni acustici
 - L'icona  lampeggia
 - L'icona  si accende
indicando l'esclusione delle zone interne
4. Terminato il Tempo di Ritardo in Uscita, l'icona  resta accesa.

NOTE:

1. Premere   rapidamente per annullare il Tempo di Ritardo in Ingresso per l'inserimento PARZIALE corrente.
2. Premere  durante il Tempo di Ritardo in Uscita per tacitare i toni acustici della tastiera.

Inserimento di una Partizione

Uno dei vantaggi del sistema **LightSYS 2** è la possibilità di essere diviso in fino a quattro partizioni. Si può considerare la partizione come un sistema di sicurezza a sé stante che può essere inserito o disinserito individualmente.

Le partizioni possono essere inserite/disinserite una per una, tutte in una volta, parzialmente o totalmente. Solo gli Utenti a cui sono state assegnate più partizioni in fase di programmazione tecnica possono operare su più di una partizione e inserire/disinserire tutte le partizioni in una volta.

Per inserire specifiche partizioni:

1. Controllare se la/e partizione/i è pronto all'inserimento.
2. Per l'inserimento totale, inserire il proprio codice Utente, seguito dal tasto  o mantenere il tag in prossimità dei tasti della tastiera. Per inserire le partizioni in parziale, premere .
3. Selezionare il numero della partizione che si desidera inserire.

NOTA:

Se un codice utente ha assegnato più di una partizione, utilizzare i tasti  e  per selezionare la partizioni richiesti e premere . Selezionare "0" to per inserire tutte le partizioni assegnate a un codice.

4. Premere  / avvicinare il tag (per l'inserimento totale) o premere  (per l'inserimento parziale) per inserire la partizione selezionata.
5. Ripetere i passaggi precedenti per inserire ulteriori partizioni.

Esempi:

Per inserire la partizione 3 con il codice 1234:

1-2-3-4  [3]  o 1-2-3-4 [] [3] []

Per inserire TUTTE le partizioni:

1-2-3-4  [0] 

Per inserire le partizioni 3 e 4:

1-2-3-4  [3] [4] 

Per inserire la partizione 3 in modo *Inserimento Parziale*

1-2-3-4  [3] 

NOTE:

Tastiere e Partizioni – Ogni tastiera viene assegnata a una determinata partizione. Il Grand Master e il Manager (che hanno accesso a tutte le partizioni) possono utilizzare qualunque tastiera per accedere a qualunque partizione. Gli altri utenti possono utilizzare solo le tastiere designate.

Zone in Comune - I sistemi divisi in partizioni possono avere zone in comune. Ad esempio, una porta d'ingresso che serve due appartamenti deve essere disponibile per entrambi e deve quindi essere condivisa.

Una zona in comune può essere inserita solo se tutte le partizioni che la condividono sono inserite. Una zona in comune è disinserita se una qualunque delle partizioni a cui è assegnata la zona è disinserita.

Se è abilitata l'opzione area (da parte dell'installatore), la zona in comune può essere inserita se almeno una delle partizioni che la condividono è inserita. La zona in comune può essere disinserita se tutte le partizioni che la condividono sono disinserite.

Inserimento di un Gruppo di Zone

L'inserimento di un gruppo di zone consente di inserire un certo numero di zone all'interno di una partizione utilizzando i Tasti Funzione . E' necessario chiedere al tecnico come definire questi gruppi.

Ogni partizione può essere suddivisa in 4 gruppi.

Per inserire un gruppo di zone (se il sistema ha una sola partizione):

1. Verificare che il sistema sia pronto all'inserimento.
2. Digitare il codice, seguito dalla pressione per almeno due secondi del tasto corrispondente al gruppo che si vuole inserire. (A , B , C , D ). Il gruppo selezionato è inserito.

Ad esempio, per inserire il Gruppo C, digitare: [Codice] [] **per almeno due secondi**.

3. Per inserire un altro gruppo, ripetere il passaggio 1-2.

Per inserire un gruppo di zone (se un codice utente è stato assegnato ha più di una partizione):

1. Verificare che il sistema sia pronto all'inserimento.
2. Inserire il proprio codice Utente, la lettera corrispondente al gruppo, () il numero della partizione e di nuovo la lettera corrispondente al gruppo. ().

Ad esempio, per inserire il Gruppo C, digitare:

[Codice] [] **per due secondi** [Numero della Partizione] [] **per almeno due secondi** .

3. Per inserire un altro gruppo, ripetere il passaggio 1-2.

NOTA:

Se il sistema è predisposto per l'inserimento rapido, premere il Tasto Funzione corrispondente al gruppo da inserire. Il gruppo selezionato viene inserito senza digitare il codice utente.

Inserimento con anomalie nel sistema

Se necessario e secondo le impostazioni stabilite dall'Installatore, le anomalie del sistema devono essere confermate per permettere l'inserimento da tastiera radio.

Quando si cerca di inserire il sistema e questo presenta delle anomalie, il display mostrerà la lista delle anomalie.

Scorrere la lista dei guasti per visualizzare tutte le anomalie del sistema utilizzando il tasto . Alla fine della lista compare la seguente domanda: "Escludi Anomalie?". Utilizzare il tasto  per passare da N a S e premere  per confermare.

Inserimento tramite comando Chiave esterno

Se il sistema è dotato di chiave elettronica, può essere inserito o disinserito semplicemente utilizzando la chiave.

Inserimento in modalità Inibizione Display

Per eseguire un inserimento mentre il sistema è in modalità inibizione display:

1. Sbloccare la tastiera digitando [CODICE] + 
2. Entro 2 minuti, premere:
 Per Inserimento Totale
 Per Inserimento Parziale

Disinserimento del sistema

Disinserendo il sistema si disattivano tutti i sensori precedentemente inseriti e si disattivano tutte le partizioni assegnate al codice Utente indicato. Il sistema può essere disinserito utilizzando il codice o il tag di prossimità, secondo le vostre esigenze.

Quando si entra nell'edificio inizia il tempo di ritardo d'ingresso, se programmato. Occorre disinserire il sistema entro l'intervallo di tempo impostato per evitare che la centrale generi un allarme.

Il sistema LightSYS 2 permette i seguenti tipi di disinserimento:

Disinserimento Totale

1. Una volta aperta la porta d'ingresso, la tastiera emette dei toni acustici, indicando che il Tempo di Ritardo in Ingresso è cominciato.
2. Prima della fine del Tempo di Ritardo in Ingresso, inserire il proprio codice Utente, seguito dal tasto  o tenere vicino il TAG.

NOTE:

1. In caso di errore nell'inserimento del codice, la tastiera emette tre brevi toni acustici. Premere   rapidamente e ripetere correttamente la sequenza.
2. Se abilitata dal tecnico, la sirena emetterà due toni acustici segnalando che il sistema è disinserito.

Disinserimento delle partizioni

Questa operazione può essere effettuata anche su singole partizioni.

Per disinserire le partizioni specifiche:

1. Digitare il codice utente e premere  o avvicinare il TAG.
2. Selezionare il numero della partizione (1-4) o per disinserire tutte le partizioni contemporaneamente, selezionare 0.
3. Premere  per confermare. Per alcuni secondi resterà visualizzato un messaggio di conferma "Partizione disinserita".
4. Ripetere i passaggi precedenti per disinserire le rimanenti partizioni.

Esempi:

- Per disinserire la partizione 3 con il codice 1234: 1-2-3-4  [3] .
- Per disinserire tutte le partizioni: 1-2-3-4  [0] .
- Per disinserire le partizioni 3 e 4 con un TAG: 1-2-3-4  [3] [4] .

Disinserimento dopo un allarme

Se si è verificato un allarme, sarà indicato dal display della tastiera. Quando sarà verificata la causa dell'allarme il sistema deve essere ripristinato.

Per disinserire il sistema dopo un allarme:

1. Una volta aperta la porta, la tastiera emette dei toni acustici, indicando che il Tempo di Ritardo in Ingresso è cominciato.
2. Se l'icona  lampeggia e il display mostra la partizione inserita, si è verificato un'allarme. Premendo il tasto  verranno mostrate le partizioni e zone inserite.
3. Tenere il tag vicino alla tastiera OPPURE inserire il proprio codice utente e premere . Se si è verificato un allarme:

- a) L'icona  lampeggerà.
 - b) Una volta disinserito il sistema le sirene emettono 4 toni che indicano che precedentemente è stato generato un allarme (se programmato da parte dell'installatore).
4. Scorrere la lista delle zone allarmate. Per uscire dalla visualizzazione della memoria di allarme senza attendere l'uscita automatica, premere  (verrà automaticamente resettata la memoria di allarme), oppure nel caso venga premuto  non verrà resettata automaticamente la memoria di allarme.
5. Se richiesto, eseguire il "Ripristino dopo un'allarme" (vedere sotto).

NOTA:

Se si verifica un allarme nel sistema, si raccomanda di lasciare l'edificio. Rientrare nell'edificio solo dopo che le Forze dell'Ordine abbiano stabilito che l'intruso non è più presente all'interno. In casi speciali (se programmato dall'Installatore) l'inserimento del sistema dopo un allarme può richiedere l'inserimento del codice tecnico. Sul display verrà mostrato Non Pronto – Reset Tecnico. Per maggiori informazioni consultare l'installatore.

Ripristino dopo un allarme

L'azienda di installazione può impostare il sistema in modo che il ripristino al funzionamento normale dopo un allarme richieda l'intervento di una Società di Ricezione Allarmi (MS) o di un Installatore. In questo caso dopo un allarme il sistema verrà considerato "Non Pronto" e alla richiesta di una indicazione di stato, a seguito della pressione del tasto, si otterrà il messaggio: Reset Tecnico.

Consultare l'installatore per resettare il sistema in locale o da remoto.

NOTA:

Prima di tentare di resettare il sistema assicurarsi che sia disinserito.

Per ripristinare il sistema dopo un allarme con il codice di sblocco:

1. Premere il tasto  mentre appare il messaggio "Chiama Tecnico" e accedere al menù del Codice di Sblocco (vedere pagina 46).
2. Premere  per accedere alla funzione Codice Sblocco.
3. Chiamare la Società di Ricezione Allarmi (MS) o l'Installatore e indicare il "CODICE CASUALE" riportano in tastiera. Il Tecnico vi indicherà un codice di sblocco.
4. Inserire il codice di sblocco seguito dal tasto  per ripristinare il sistema.

Per ripristinare il sistema dopo un allarme (operazione eseguita da parte dell'Installatore):

La Società di Ricezione Eventi (MS) o l'Installatore può ripristinare il sistema in remoto o localmente dalla tastiera.

1. Quando il display mostrerà "Chiama Tecnico", premere  [Codice]  [Attività]  [SW di Config.]  [Connetti al CS]  [Via GPRS o Via IP]. Premere  per confermare.
2. Il display visualizzerà ESEGUITO. Si avrà a disposizione un ora di tempo in cui l'Installatore potrà programmare le funzioni Utente e potrà ripristinare il sistema.

Disinserimento sotto Coercizione

Se si è costretti da un malintenzionato a disinserire il sistema, lo si può fare inviando contemporaneamente un allarme silenzioso di coercizione a una Società di Ricezione Eventi. Per fare ciò, bisogna utilizzare un codice di coercizione che, disinserendo regolarmente il sistema, trasmette contemporaneamente l'allarme di coercizione. Definire con il proprio installatore a quale codice utente attribuire la funzione di coercizione.

NOTE:

Evitare di inserire il codice coercizione senza un valido motivo: le Società di Ricezione Eventi e la Polizia prendono molto seriamente questo genere di allarme.

Ripristino di un Allarme Incendio (Alimentazione Ausiliaria commutabile)

Disinserendo l'allarme incendio, si interrompe l'alimentazione ai rilevatori di fumo collegati al sistema per un periodo di tempo determinato, in modo da permettere il reset e la preparazione alla rilevazione dei nuovi allarmi.

NOTA:

Nel caso si verificasse un allarme incendio, potrebbe essere necessario ripetere quest'operazione più volte finché il fumo non si sarà completamente diradato. Questo allo scopo di evitare allarmi impropri.

Per ripristinare un allarme incendio:

1. Premere  e Digitare il codice GRAND MASTER seguito dal tasto .
2. Selezionare **Attività** e premere .
3. Selezionare **Funz. Avanzate..** e premere .
4. Selezionare **Break 12V Aux** e premere .
5. L'allarme incendio è ripristinato.

Funzionalità di Inserimento/Disinserimento Aggiuntive

Inserimento/Disinserimento Automatico

Il sistema LightSYS 2 prevede la possibilità di inserire automaticamente il sistema ad un orario predefinito durante la giornata.

Con un programma di inserimento si può inserire o disinserire automaticamente il sistema in base ad intervalli di tempo prestabiliti. Nella definizione dei programmi di inserimento/disinserimento, è necessario impostare i seguenti parametri: On/Off, Partizione, Tipo di Inserimento, Orario ed Etichetta di testo del programma.

Inserimento/Disinserimento da telecomando radio

Il sistema può essere inserito utilizzando un telecomando radio (se si è installato un ricevitore radio). Per informazioni dettagliate sul telecomando fare riferimento al proprio installatore.

Utilizzo Remoto tramite telefono

Se il sistema è dotato di un modulo vocale, è possibile pilotare il sistema per l'inserimento, il disinserimento ecc ed avere la possibilità di utilizzare il sistema da un telefono remoto con tastiera a toni DTMF avviando una chiamata telefonica da o verso il sistema e interagendo col menù vocale che vi guiderà nelle operazioni da remoto. Per informazioni dettagliate fare riferimento al manuale del Modulo Vocale.

Tasti Emergenza

Nella tastiera sono programmate tre combinazioni di tasti di emergenza che possono essere premuti qualora si renda necessario segnalare specifiche emergenze di seguito elencate.

Allarme Rapina



Premendo simultaneamente e per almeno due secondi i tasti , si attiverà un allarme rapina.

Allarme Incendio



Premendo simultaneamente e per almeno due secondi i tasti , si attiverà un allarme incendio.

Allarme Emergenza



Premendo simultaneamente e per almeno due secondi i tasti , si invierà un allarme di soccorso medico.

La segnalazione generate da questi tasti, assieme ad altre segnalazioni vocali del sistema, sono configurabili. Se il sistema è stato adeguatamente programmato, segnalerà questi allarmi alla Società di Ricezione Eventi che monitora il sistema. Sulla base del tipo di programmazione, si stabilisce anche come questi allarmi emergenza verranno comunicati alla Società di Ricezione Eventi.


Capitolo 3 Funzioni Utente e Impostazioni

La centrale LightSYS 2 è fornita con svariate funzioni utente che sono disponibili quando si accede alla modalità *Funzioni Utente*. Questo capitolo descrive dettagliatamente le più importanti funzioni dedicate all'utente ed elenca il menù completo delle funzioni utente.

Per accedere alla modalità *Funzioni Utente*, premere  e digitare il codice seguito dal tasto .

Per uscire dal modalità *Funzioni Utente* e tornare alla modalità di *Funzionamento Normale*, premere rapidamente  .

Quando si utilizza la tastiera durante la modalità di programmazione, fare riferimento alla seguente tabella per prendere confidenza con le funzioni dei tasti:

Funzione	Sequenza
	Esce dal menù corrente
	Termina i comandi e conferma i dati da memorizzare
 	Serve per navigare nei menù: Scorre un elenco/Sposta il cursore
 	Modifica i dati
	I tasti numerici vengono usati per digitare i codici numerici necessari per inserire e disinserire il sistema, attivare gli allarmi di emergenza e per molte altre funzioni.

Codici Utente

Per utilizzare molte delle funzioni della centrale **LightSYS 2**, è necessario inserire tramite la tastiera un codice Utente. **LightSYS 2** può supportare fino a 16 differenti codici utente. I codici utente possono avere lunghezza variabile fino a 6 cifre, a seconda di come la funzione è stata definita dall'Installatore.

Ad ogni Utente viene assegnato un codice, collegato a sua volta a un Livello di Autorità. Gli Utenti con "autorità più alta" possono compiere la maggior parte delle operazioni sul sistema, mentre gli Utenti con "autorità più bassa" hanno più restrizioni sulle operazioni da compiere. Ci sono nove livelli di autorità differenti per gli Utenti di **LightSYS 2**.

NOTA:

Per configurare i livelli di autorità fare riferimento all'Installatore.

Livelli di autorità

Livello	Descrizione
---------	-------------

Livello	Descrizione
GRAND MASTER	Tutte le operazioni in tutte le partizioni. Nel sistema esiste un solo codice Grand Master definito come numero utente 00. Questo codice può essere modificato dal tecnico o dal Grand Master..
NOTA:	
Di fabbrica, ad ogni centrale LightSYS 2 viene assegnato un codice utente Grand Master 1-2-3-4. Se il tecnico non ha già provveduto a farlo, si consiglia di modificare questo codice. Per modificare il codice Grand Master e/o impostare dei codici utente, seguire le procedure descritte nel paragrafo seguente	
MASTER	Tutte le operazioni riferite alle partizioni assegnate. L'utente in possesso di un codice Master può modificare il proprio codice e i codici con livelli di autorità inferiori al Master. Nel sistema può esserci più di un codice Master.
UTENTE	Solo le operazioni base in una o più partizioni.
COERCIZIONE	Come UTENTE ad eccezione che disinserendo il sistema verrà trasmesso un messaggio di allarme coercizione.
SOLO INSERIMENTO	Inserimento di una o più partizioni. I codici Solo Inserimento vengono usati, ad esempio, per quei lavoratori che entrano quando il sistema è già disinserito ma, essendo gli ultimi ad uscire, hanno il compito di chiudere inserendo il sistema.
TEMPORANEO	Viene usato una tantum per l'inserimento e il disinserimento, dopodiché viene automaticamente cancellato e deve essere ridefinito. Tale codice è di solito usato nell'ambiente residenziale per donne delle pulizie, collaboratrici domestiche o operai che devono entrare nell'abitazione prima dell'arrivo del padrone di casa.
NO ESCLUSIONE	Operazioni base (come il livello utente), ad eccezione dell'esclusione zone, in una o più partizioni.
RONDA	Solitamente usato per consentire a un sorvegliante di disinserire il sistema per un periodo di tempo predefinito. Trascorso questo periodo, il sistema si reinserisce automaticamente.
SOLO USCITE DI UTILITA'	Solitamente usato per consentire l'attivazione di un dispositivo controllato da un'Uscita di Utilità (ad esempio, l'elettroserratura di una porta). Questi codici non possono essere usati per inserimenti, disinserimento o altre operazioni.

Impostazione e Modifica dei Codici Utente

L'utente a cui è stato assegnato il Livello di Autorità Grand Master può modificare tutti i codici utente ma non può visualizzare le cifre dei codici utente. Gli utenti con altri Livelli di Autorità possono modificare solo il proprio codice.

Per impostare o modificare i codici utente, il sistema deve essere disinserito.

Per impostare/modificare un codice utente:

1. Premere  e digitare il codice seguito dal tasto .
2. Selezionare **Codici Utenti/Tag** e premere .
3. Selezionare **Prog./Modifica** e premere .
4. Selezionare l'Utente al quale si desidera assegnare un codice e premere .
5. Selezionare **Cambio Codice** e premere .

NOTA:

Nel sistema **LightSYS 2**, gli Utenti vanno da 00 a 15. Il numero Utente 00 è assegnato al Grand Master

6. Inserire il nuovo codice Utente seguito dal tasto .
6. Se l'operazione va a buon fine si udirà un tono di conferma, altrimenti il sistema emetterà 3 toni acustici di errore.
7. Ripetere gli stessi passaggi fino al completamento della lista degli Utenti.

Cancellazione dei Codici Utente

Potrebbe essere necessario dover cancellare un codice Utente. Notare che il codice Grand Master può essere modificato ma non cancellato.

Per cancellare i codici Utente, il sistema deve essere disinserito.

Per impostare/modificare un codice Utente:

1. Seguire i passaggi 1-4 della procedura precedente (paragrafo: *Impostazione e Modifica dei Codici Utente*)
2. Scorrere il menù fino all'opzione **Elimina Utenti/Tag** e premere .
3. Se l'operazione va a buon fine si udrà un tono di conferma, altrimenti il sistema emetterà 3 toni acustici di errore.
4. Ripetere i passaggi precedenti per cancellare ulteriori codici.

Inserimento di Testo per l'Etichetta Utente

Per identificare gli utenti, si possono rinominare le etichette assegnate di default (Utente 1, Utente 2 e così via) con i nomi degli stessi utenti.

Per attribuire un nome all'utente:

1. Seguire i passaggi da 1 a 4 nella procedura precedente (paragrafo: *Impostazione e Modifica dei Codici Utente*)
2. Selezionare **Modif.Etichetta** e premere .
3. Usare i tasti della tastiera per inserire i caratteri in base alla tabella seguente. Premendo un determinato tasto si commutano i caratteri disponibili con quel tasto.

Tasto	Sequenza Dati
1	1 . , ' ? ! " - () @ / : _ + & * #
2	2 a b c A B C
3	3 d e f D E F
4	4 g h i G H I
5	5 j k l J K L
6	6 m n o M N O
7	7 p q r s P Q R S
8	8 t u v T U V
9	9 w x y z W X Y Z
0	0
	Usare questi tasti per commutare avanti o indietro in modo sequenziale tutti i caratteri disponibili.

Tag di Prossimità

La tastiera di prossimità permette di sostituire l'utilizzo del codice con un Tag di prossimità per inserire e disinserire il sistema di sicurezza o attivare e disattivare uscite di utilità, come riscaldamento e illuminazione.

NOTE:

- Gli utenti possono definire o cancellare il Tag di prossimità personale. Il Grand Master può definire o cancellare i Tag di prossimità di qualsiasi Utente del sistema.
- Ogni Tag di prossimità può essere assegnato a un solo Utente.

Aggiunta di un Tag di Prossimità

Si può inserire nel sistema un tag di prossimità per ogni utente a seconda della necessità.

Per aggiungere un Tag di prossimità:

1. Premere  e digitare il codice seguito dal tasto .
2. Utilizzando le frecce scorrere fino a **Codici Utenti/Tag** e premere .
3. Selezionare **Prog./Modifica** e premere .
4. Scorrere con le frecce sino all'Utente al quale si desidera assegnare un TAG e premere . Ogni TAG di prossimità può essere assegnato a un solo Utente.

NOTA:

Se sul display viene visualizzato (***) significa che all'utente è già stato assegnato un tag di prossimità.

5. Scorrere con le frecce fino a **(Ri)Scrivi Tag** e premere .
Entro 10 secondi, avvicinare il tag di prossimità a una distanza di almeno 4 cm dal punto più basso della tastiera. La tastiera legge automaticamente il tag di prossimità e lo salva nella memoria del sistema.

Una volta che il tag di prossimità è stato correttamente registrato, si sentirà un lungo tono acustico e verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Se il tag di prossimità è già stato memorizzato nel sistema, verrà visualizzato il seguente messaggio:

TAG UTENTE GIA' IN MEMORIA.

NOTE:

- Una volta registrato, il tag di prossimità funzionerà con tutte le tastiere.
- I permessi definiti per un determinato utente vengono automaticamente riportati sul relativo tag di prossimità.
- Se un utente è definito con livello di autorità Temporaneo, il relativo tag di prossimità può funzionare solo se il codice di sicurezza è stato precedentemente definito per quell'utente.

Cancellazione di un Tag di Prossimità

La cancellazione dei tag di prossimità può essere fatta in uno dei metodi seguenti:

-  **Dall'Utente:** Si può usare questa opzione per cancellare un tag di prossimità quando si sa a quale utente esso era associato
-  **Dal TAG:** Si può usare questa opzione per cancellare un tag di prossimità quando non si sa a quale utente esso era associato

Per cancellare un tag di prossimità dall'utente:

1. Seguire i passaggi da 1 a 4 nella procedura precedente (paragrafo: *Aggiunta di un TAG di prossimità*)
2. Scorrere il menù fino all'opzione **Elimina Utn/Tag** e premere . Il display indica: **"Cancella sei Sicuro? N"**
3. Selezionare [S] o [N] usando il tasto  e premere . Se si seleziona [S], verrà visualizzato il seguente messaggio di conferma::
UTN. XX: TAG ELIMINATO

Cancellazione da Tag:

1. Premere  e digitare il codice seguito dal tasto .
2. Utilizzando le frecce scorrere fino a **Codici Utn/Tag** e premere .
3. Scorrere il menù fino all'opzione **"Cancella da TAG"**. Premere .
4. Entro 10 secondi, avvicinare il tag di prossimità a una distanza dalla tastiera di almeno 4 cm dal punto più basso della tastiera. Se il tag di prossimità è stato correttamente cancellato, verrà visualizzato il seguente messaggio:
TAG XXX CANCELLATO.
Se il sistema non riconosce il tag di prossimità, verrà visualizzato il seguente messaggio:
TAG NON PROGRAMMATO IN MEMORIA.

Impostazione della Data e Ora Sistema

Per assicurare il corretto funzionamento del sistema LightSYS 2, bisogna impostare la data e l'ora esatte.

Per impostare/modificare la data e/o l'ora sistema:

1. Premere  e digitare il codice grand master, seguito dal tasto .
2. Selezionare l'opzione **Imposta Timers** e premere .
3. Il display mostrerà **Ins. Data a Ora**. Premere .
4. Inserire l'ora esatta in formato 24 ore. Per inserire i dati, utilizzare i tasti   per spostare il cursore e i tasti   per visualizzare le varie opzioni.
5. Premere  per confermare.

Programmazione dei Numeri Telefonici/Indirizzi E-mail

In caso di allarme o altro evento, il sistema può inoltrare una telefonata ad un numero prestabilito fornendo informazioni sul suo stato mediante toni o messaggi vocali o inviando un messaggio SMS / E-mail oppure attivando una notifica push sull'applicazione per smartphone. Il proprio installatore può definire il tipo di eventi da trasmettere ai numeri telefonici/indirizzi E-mail.

Per inserire/modificare un numero telefonico:

1. Premere  e digitare il codice seguito dal tasto .
2. Scorrere con le frecce fino all'opzione Num. Telefonici e premere .
3. Selezionare l'opzione Progr./Modifica e premere .
4. Selezionare il numero telefonico che si desidera inserire/modificare e premere .
5. Il display mostrerà Prog.Num./Email. Premere .
6. Digitare il numero telefonico con il prefisso (se richiesto) o un indirizzo E-mail (dipende dalla programmazione) e premere  e per cercare il carattere desiderato e utilizzare i tasti  e  per muoversi sulla posizione del carattere richiesta nell'indirizzo.

NOTA:

Se richiesto, si possono includere le seguenti funzioni speciali per ottenere i relativi effetti.

Premere i tasti  e  per cercare il carattere desiderato.

Funzione	Sequenza	Risultato
Interruzione della chiamata e attesa di un nuovo di un nuovo tono di linea.	 1	W
Pausa prima della composizione di un nuovo numero.	 2	,
Commutazione da composizione a TONI a composizione a Impulsi (o viceversa).	 3	C
Trasmissione carattere DTMF *.	 7	*
Trasmissione carattere DTMF #	 #	#
Elimina tutti i numeri partendo dalla posizione del cursore		[*]Ⓞ Simultaneamente

Confermare con .

7. Una volta effettuate tutte le operazioni, premere  per memorizzare.

Esclusione di una Zona

Se una zona non è protetta, il LED pronto ✓ sulla tastiera non lampeggia e il sistema non può essere inserito normalmente. L'esclusione di una zona consente l'inserimento di una partizione anche se una zona al suo interno è aperta o non in sicurezza.

L'esclusione di una zona può rendersi necessaria quando si vuole lasciare una zona non protetta (ad esempio, una finestra per consentire il passaggio di un animale domestico) o se si vogliono evitare allarmi impropri causati da un dispositivo che ha problemi di funzionamento.



Attenzione

Una zona esclusa può ridurre il livello di sicurezza del sistema.

Per visualizzare le zone Non Pronte:

Prima di effettuare la procedura descritta sotto, identificare la zona aperta come segue:

1. Inserire il proprio codice Utente, seguito dal tasto .
2. Visualizzare mediante il tasto  tutte le zone "non pronte". Sul display vengono visualizzate solo le zone "non pronte" gestite dal codice utente inserito.

Per modificare lo stato di esclusione di una zona:

1. Premere  e digitare il codice seguito dal tasto .
2. Scorrere al menù Attività e premere .
3. Selezionare Esclusioni e premere .
4. Selezionare Zone e premere .
5. Per escludere una zona solo per il prossimo inserimento selezionare Escl. Temporanea. Se si vuole escludere la zona permanentemente selezionare Escl. Costante.
6. Scorrere la lista delle zone e utilizzare  per selezionare le zone da escludere.
7. Premere  per confermare.

NOTE:

- Si può accedere all'opzione esclusione temporanea in modo veloce premendo [Codice][].
- Le zone definite per l'Esclusione Temporanea precedentemente escluse verranno reincluse nel sistema all'inserimento successivo dell'impianto reincluse nel sistema all'inserimento successivo dell'impianto.
- L'icona  si accende all'atto dell'inserimento per evidenziare zone escluse e si spegne quando il sistema viene inserito.

Programmi Settimanali

LightSYS 2 consente l'automatizzazione delle operazioni del sistema. Questo avviene tramite programmi settimanali stabiliti dall'Installatore. Consiste nel definire fino a due intervalli di tempo al giorno, durante i quali il sistema esegue una delle seguenti funzioni:

- **Inserimento/Disinserimento Automatico:** Con un programma di inserimento si può inserire o disinserire automaticamente il sistema in base ad intervalli di tempo prestabiliti.
- **Attivazione automatica Uscite di Utilità:** Un programma per l'attivazione delle Uscite di Utilità consente l'attivazione o la disattivazione automatica delle Uscite di Utilità sulla base di intervalli prestabiliti.
- **Limitazioni Utente:** Un programma di limitazioni per l'utente impedisce automaticamente a determinati utenti di disinserire il sistema in determinati intervalli di tempo.

Possono essere definiti fino a quattro programmi settimanali. Utilizzare la tabella nell'Appendice C – Tabelle di Pianificazione per definire i propri programmi.

Inserimento/Disinserimento automatico

1. Premere  e digitare il codice seguito dal tasto .
2. Scorrere con le frecce fino all'opzione **Imposta Timers** e premere .
3. Scorrere con le frecce fino all'opzione **Prg. Settimanale** e premere .
4. Scorrere con le frecce fino all'opzione **Settimanale** e premere .
5. Selezionare il numero di programma desiderato e premere .
6. Selezionare **Ins./Disins.** e premere .

7. Seguire i messaggi della tastiera LCD che vi guiderà nella procedura di programmazione. Nella definizione di un programma per l'inserimento / disinserimento automatico, è necessario definire i seguenti parametri: **On/Off, Partizione, Tipo di Inserimento, Fascia Oraria ed Etichetta di Testo del Programma.**

NOTE:

- Quando vengono definiti gli intervalli 'Giorno e Ora' per ogni giorno della settimana si può selezionare **8) Tutti** per impostare gli stessi intervalli di tempo per tutti i giorni della settimana.
- Premere il tasto  per digitare S quando richiesto. Per esempio per selezionare le partizioni da inserire o disinserire.
- Lasciare l'orario a 00:00 se non si vuole l'inserimento/disinserimento automatico durante un determinato intervallo di tempo in un determinato giorno

Attivazione automatica Uscite di Utilità

Un programma per l'attivazione delle Uscite di Utilità consente l'attivazione o la disattivazione automatica delle Uscite di Utilità sulla base di intervalli prestabiliti. In ogni programma, si può definire il funzionamento di un massimo di quattro Uscite di Utilità contemporaneamente.

Nella definizione di un programma per l'attivazione delle Uscite di Utilità, è necessario definire i seguenti parametri: **On/Off, Uscite di Utilità, Fascia Oraria, Vacanza ed Etichetta di Testo del Programma.**

1. Ripetere le fasi 1- 5 della procedura di programmazione dei programmi di Inserimento/Disinserimento.
2. Selezionare **Attiva Uscite** e premere .
3. Seguire i messaggi della tastiera LCD che vi guiderà nella procedura di programmazione.

NOTE:

L'opzione Vacanza per la programmazione dei programmi di Attiva Uscite definisce la modalità in cui il gruppo di Uscite di Utilità verrà attivato nel periodo di vacanza:

N: Durante le vacanze, le Uscite di Utilità saranno attivate nelle modalità definite dalla fascia oraria della settimana.

S: Durante le vacanze, le Uscite di Utilità saranno attivate nelle modalità definite dalla fascia oraria delle vacanze.

Programma di Limitazioni per l'Utente

Un programma di limitazioni per l'utente impedisce automaticamente a determinati utenti di disinserire il sistema in determinati intervalli di tempo. Di base, tutti gli utenti sono abilitati dal sistema.

Nella definizione di un programma per l'attivazione delle Uscite di Utilità, è necessario definire i seguenti parametri: **On/Off**, **Utenti**, **Fascia Oraria** ed **Etichetta di testo**.

1. Ripetere le fasi 1- 5 della procedura di programmazione dei programmi di Inserimento/Disinserimento.
2. Selezionare **Access .Utenti** e premere .
3. Seguire i messaggi della tastiera LCD che vi guiderà nella procedura di programmazione.

Attivazione/Disattivazione di un Programma Settimanale

1. Premere  e digitare il codice seguito dal tasto .
2. Scorrere con le frecce fino all'opzione **Imposta Timers** e premere .
3. Scorrere con le frecce fino all'opzione **Prg. Settimanale** e premere .
4. Scorrere con le frecce fino all'opzione **Settimanale** e premere .
5. Selezionare il numero di programma desiderato e premere .
6. Selezionare il tipo di programma **Ins./Disins.**, **Attiva Uscite** o **Access .Utenti** e premere .
7. Selezionare **On/Off** e premere .
8. Utilizzare il tasto  per definire **On** (programma automatico abilitato) o **Off** (programma automatico disabilitato) e premere  per confermare.

Tasti Macro

Programmazione dei Tasti Macro

LightSYS 2 consente al codice Tecnico o Grand Master di registrare una serie di comandi e di assegnarli ad un tasto macro. Premendo il tasto macro, i comandi registrati vengono eseguiti dall'inizio alla fine. Possono essere programmate fino a quattro macro nel sistema utilizzando la tastiera o il Software di Configurazione.

NOTE:

- La funzione assegnata di default a tutti i tasti macro è l’inserimento dei gruppi di zone, come descritto a pagina 25. Se viene utilizzato l’inserimento di gruppo, questa funzione non è disponibile.
- Non possono essere programmate macro per effettuare comandi di disinserimento del sistema.

Prima di programmare un tasto Macro, si raccomanda di eseguire la serie di comandi desiderata, annotando la sequenza dei tasti premuti. Questi tasti saranno inseriti in forma di caratteri al punto 5 (di seguito) della procedura per la programmazione dei tasti Macro.

Ad esempio, per inserire le partizioni 1 e 2 in un sistema a 3 partizioni, arrivati al punto 5 si premeranno i seguenti tasti: [Codice]    

Questo esempio richiede la seguente sequenza di caratteri: **1234i12i**

Per programmare una macro:

1. Premere  e digitare il codice seguito dal tasto .
2. Scorrere con le frecce fino all’opzione **Tasti Macro** e premere .
3. Selezionare il tasto macro (**A**, **B**, **C** o **D**) e premere .
4. Premere **A** (o il tasto macro tasto selezionato al punto 3) per cinque secondi per iniziare la registrazione della sequenza di comandi.
5. Inserire una serie di caratteri che rappresentano i tasti necessari per effettuare l’operazione desiderata secondo la tabella seguente:

Tasto	Rappresenta
0–9	Utilizzato per inserire i caratteri numerici
A–D	I tasti macro da A a D. (funzione ottenuta dopo aver premuto il tasto 1, 2, 3 o 5 per cinque secondi).
*	Il tasto 
#	Il tasto 
i	Il tasto  (Ins. Totale)
p	Il tasto  (Ins. Parziale)
a–d	Utilizzato per inserire i caratteri numerici

NOTE:

Si possono anche utilizzare i tasti  e  per commutare tra i caratteri disponibili.

Usare i tasti  e  per muovere il cursore.

- Quando si inseriscono i caratteri, assicurarsi che il cursore sia posizionato dopo l'ultimo carattere, e premere di nuovo **A** (o il tasto macro tasto selezionato al punto 4). La serie di caratteri viene salvata e assegnata al tasto macro selezionato.

Attivazione di una Macro

Premere il tasto  /  /  /  sulla tastiera per 2 secondi per attivare rispettivamente la macro **A/B/C/D**.

Controllo Aree di Parcheggio tramite Ricevitore Radio di LightSYS

Se il sistema è equipaggiato di ricevitore radio può supportare fino a 200 telecomandi che possono essere utilizzati per comandare due uscite per il controllo di accessi in aree di parcheggio. Questi telecomandi sono in aggiunta ai telecomandi che possono essere utilizzati per applicazioni di sicurezza del sistema. Ogni telecomando ha un tasto dedicato per attivare ogni uscita.

Il codice Tecnico o Grand Master può controllare la gestione di questi telecomandi.

NOTE:

Le seguenti procedure sono inerenti solo ai telecomandi usati per la modalità stand-alone. I telecomandi usati per applicazioni di sicurezza possono essere memorizzati e programmati solo dal proprio installatore.

Per poter effettuare le seguenti procedure, il proprio installatore dovrà aver definito le uscite e la loro modalità di funzionamento.

Memorizza nuovo telecomando

- Premere  e digitare il codice Grand Master seguito dal tasto .
- Scorrere con le frecce fino all'opzione **TC Stand-Along** e premere .
- Selezionare il ricevitore che si vuole assegnare il telecomando e premere .
- Scorrere con le frecce fino all'opzione **Nuovo TC Radio** e premere .
- Premere il tasto  per iniziare la modalità di registrazione del telecomando.
- Premere il tasto  del telecomando per 3 secondi.
- Ripetere i passaggi da 1 a 6 per ulteriori telecomandi. Quando si è terminato premere  per uscire dalla modalità di registrazione.

Cancella un telecomando

1. Seguire i passaggi da 1 a 3 nella procedura precedente (paragrafo: *Assegna Nuovo Telecomando*)
2. Scorrere con le frecce fino all'opzione **Cancella TC** e premere .
3. Premere il tasto  per iniziare la modalità di cancellazione del telecomando.
4. Premere il tasto  del telecomando per 3 secondi.
5. Ripetere i passaggi da 1 a 6 per ulteriori telecomandi. Quando si è terminato premere  per uscire dalla modalità di registrazione.

Cancella tutti i telecomandi

1. Seguire i passaggi da 1 a 3 nella procedura precedente (paragrafo: *Assegna Nuovo Telecomando*)
2. Scorrere con le frecce fino all'opzione **Cancella Tutti** e premere .
3. Usare il tasto  per impostare **S** (Si) e premere .

Cambio tasti del telecomando abbinati alle uscite

Di fabbrica, il tasto 3 (tasto tondo piccolo) del telecomando attiva l'uscita 1 e il tasto 4 (tasto ovale) attiva l'uscita 2. Questa configurazione può essere modificata per tutti i telecomandi memorizzati nel ricevitore radio.

1. Seguire i passaggi da 1 a 3 nella procedura precedente (paragrafo: *Assegna Nuovo Telecomando*)
2. Scorrere con le frecce fino all'opzione **Cambio Tasti/UU** e premere .
3. Utilizzare il tasto  per impostare **S** e premere . Questa procedura, sostituirà il tasto 3 con il tasto 1 e il tasto 4 con il tasto 2.

Menù Completo delle Funzioni Utente

In questa sezione vengono elencate le funzioni Utente principali.

La tabella seguente mostra tutte le operazioni da tastiera in base agli Utenti

√ : l'Utilizzatore può eseguire l'operazione (GM=grand master o master, U=utente, e In.=Installatore).

- : l'Utilizzatore non può eseguire o vedere l'operazione.

NOTA:

Sebbene queste funzioni siano comprese nel menù Funzioni Utente, si può chiedere all'Installatore di programmarle

Operazioni	GM	U	In.
<i>Attività</i>			
<i>Esclusioni</i>	√	√	-

Zone: Consente l'esclusione di qualunque zona del sistema come descritto a pagina 38.

Escl.Temporanea — Esclusione solo per il prossimo inserimento.

Elimina Escl. — Elimina ogni esclusione di una o più zone precedentemente eseguita

Richiama Escl. — Richiama le ultime zone escluse.

Escl. Costante: — Questa opzione permette al codice utente Grand Master di escludere e re-includere le zone intrusione del sistema in modo permanente. La zona resterà esclusa fino alla successiva re-inclusione manuale. Questa caratteristica è diversa dalla normale esclusione che invece viene automaticamente eliminata al successivo disinserimento del sistema.

Esclusione Tamper: Permette al codice utente Grand Master di escludere gli ingressi Tamper del contenitore della centrale e della Sirena (BOX TMP e BELL TMP). Se questi ingressi tamper sono stati esclusi e si verifica una condizione di tamper per questi ingressi, il LED tamper in tastiera si illuminerà ma non verrà generato alcun allarme, comunicazione telefonica o registrazione dell'evento in memoria.

NOTA: Questa opzione va abilitata in programmazione tecnica (Controlli di Sistema, Esclusione Zone 24 Ore).

Operazioni	GM	U	In.
Attiva Uscite	√	√	-
<p>Permette all'Utente di controllare i dispositivi esterni precedentemente designati (come la porta elettrica di un garage, ecc..). Consultare il proprio installatore per sapere quali uscite possono essere attivate. Se non viene definita nessuna uscita, questa opzione non apparirà nel menù.</p>			
Toni Tastiera	√	√	√
<p>Chime</p> <p>Chime Locale— Si usa per disattivare/attivare le segnalazioni acustiche della tastiera corrente per la funzione "Chime".</p> <p>Chime Glogale— Si usa per disattivare/attivare le segnalazioni acustiche di tutte le tastiere per la funzione "Chime".</p>			
<p>Cicalino On/Off: Si usa per disattivare/attivare le segnalazioni acustiche di una tastiera nei periodi di Ritardo in Ingresso e in Uscita e durante gli allarmi incendio e intrusione.</p>			
Codice Sblocco	√	√	-
<p>Codice di Sblocco: Se definito dall'Installatore, la centrale può essere programmata per non essere "pronta" all'inserimento dopo una condizione di allarme o di tamper. Per ripristinare il sistema al modo di Funzionamento Normale, bisogna inserire il codice tecnico o il codice di sblocco. Digitando in questa locazione il codice fornito dal Tecnico il sistema verrà ripristinato al modo di Funzionamento Normale</p>			
SW di Config.	√	-	-
<p>Abilita CS: Ogni volta che si abilita questa funzione, il tecnico può accedere al sistema a distanza per effettuare le necessarie modifiche alla programmazione.</p> <p>Connetti al CS (Invio Chiamata): Permette di stabilire la comunicazione tra il proprio sistema e la società di installazione consentendo a quest'ultima di effettuare a distanza le operazioni di programmazione e verifica del sistema utilizzando il Software di Configurazione. Selezionare il metodo di comunicazione (IP o GPRS) come richiesto dal proprio installatore.</p>			

Operazioni	GM	U	In.
SIM Prepagata			
<p>Messaggio Credito: Utilizzare questa funzione per ricevere informazioni tramite SMS circa il livello di credito della SIM prepagata. Per maggiori informazioni fare riferimento all'Installatore</p>			
<p>Reset Scad. SIM: Dopo aver ricaricato una carta SIM prepagata l'Utente dovrà resettare manualmente il timer della scadenza SIM. La durata del timer in mesi della scadenza viene definito dall'Installatore.</p>			
Funz. Avanzate			
<p>Break 12V AUX: Interrompe l'alimentazione ai rilevatori di fumo del sistema per un intervallo di tempo predeterminato preparandoli ad eventuali successivi allarmi.</p>			
<p>Ripristino Sovraccarico: Utilizzare questa opzione per ripristinare una condizione di sovraccarico di un alimentatore switching da 3 Amper. Per maggiori informazioni contattare la Società di Installazione.</p>			
<p>No Rep. Prog.: Ad uso esclusivo del tecnico. Alcuni protocolli prevedono la trasmissione di un codice di rapporto alla società di ricezione eventi per l'entrata e l'uscita del tecnico dalla programmazione. Per evitare la segnalazione di ingresso in programmazione e risparmiare tempo, questa funzione pospone tale segnalazione di due minuti durante i quali il tecnico può entrare nel menù di programmazione senza dover attendere che la segnalazione sia andata a buon fine.</p>			
<p>Modo Service: Utilizzato per inibire un qualsiasi allarme tamper per un periodo chiamato <i>Tempo Service</i> specificato dall'Installatore. Utilizzare questa opzione quando vanno sostituite le batterie degli accessori.</p>			
Numeri Telefonici			
Programma/Modifica			
<p>Prog.Num./Email: Utilizzato per inserire un numero di telefono o un indirizzo E-mail in base al tipo di comunicazione: Vocale, SMS, E-mail. Per maggiori informazioni vedere pagina 37.</p>			

Operazioni	GM	U	In.
<i>Etichetta:</i> Identifica le Etichette per i numeri telefonici / indirizzi E-mail. Inserire le etichette secondo le istruzioni riportate per l'Etichetta Utente a pagina 34.			
Stop Telefono	√	-	-
Se vengono usati dei numeri telefonici / indirizzi E-mail per la segnalazione di allarmi, in caso di allarme le chiamate possono essere interrotte. Si usa questa funzione quando si attiva per errore un allarme e non c'è quindi bisogno di effettuare la chiamata ai numeri telefonici.			
Test Numeri Tel.	√	-	√
Utilizzato per testare la comunicazione verso il numero telefonico selezionato.			
Visualizza			
Guasti Sistema	√	√	√
Dovrebbe essere usato quando il sistema rileva un problema, che viene evidenziato dal lampeggio rapido del LED  , come descritto a pagina 9.			
Mem. Allarmi	√	√	√
Permette la visualizzazione degli ultimi cinque allarmi registrati nella memoria del sistema.			
Stato Partizioni	√	√	√
Permette la visualizzazione di tutte le zone non pronte all'inserimento. Dalla modalità di funzionamento normale, premere il tasto  per visualizzare lo stato della partizione alla quale la tastiera è assegnata. Dalla modalità di funzionamento normale, premendo la sequenza [CODICE]  viene mostrato lo stato di tutte le partizioni assegnate al codice utente digitato.			
Stato Zone	√	√	√
Permette la visualizzazione dello stato di tutte le zone del sistema.			
Informazioni	√	√	√
Permette la visualizzazione di informazioni relative l'assistenza tecnica e la versione del prodotto.			
Assistenza: Recapiti dell'installatore per richiedere l'assistenza.			
Versione Sistema: La versione firmware della LightSYS 2.			

Operazioni	GM	U	In.
<i>Numero di Serie:</i> Il numero a 11 cifre utilizzato dal Cloud per identificare la centrale.			
<i>ID Centrale:</i> Il numero a 15 cifre utilizzato dall'utente per effettuare la registrazione al Cloud RISCO (vedere pagina 2).			
Rileva Indirizzo IP	√	-	√
Utilizzato per poter visualizzare l'indirizzo IP assegnato alla centrale LightSYS 2. Questa opzione è disponibile solo se il modulo IP è definito nel sistema.			
Codici Utn/Tag			
Programma/Modifica	√	√	-
Codici Utente:			
Cambio Codice – Utilizzare questo menù per modificare i codici Utente nel sistema. Per informazioni dettagliate fare riferimento a pagina 33.			
Cancella Utn/Tag – Utilizzare questo menù per cancellare i codici utente nel sistema.			
Tag di Prossimità:			
(Ri)Scrivi Tag – Assegna dei codici utente ai tag di prossimità. Per informazioni dettagliate fare riferimento a pagina 35.			
Cancella Utn/Tag – Cancella il tag di prossimità sull'utente selezionato.			
Modifica Etichetta – Assegna l'etichette agli utenti (massimo 16 caratteri). Queste etichette sono mostrate nella memoria eventi.			
Cancella da Tag	√	-	-
Utilizzare questa opzione per cancellare un tag di prossimità quando non si sa a quale utente esso era associato.			
Imposta Timers			
Ins. Data & Ora	√	-	√
Permette l'impostazione della data e dell'ora di sistema, come descritto a pagina 36.			

Operazioni	GM	U	In.
Programmi	√	-	√
<p>Prg.Settimanale — Consente di definire un programma settimanale comprendente fino a due intervalli di tempo per giorno, durante i quali il sistema automaticamente si inserisce, disinserisce, attiva le uscite di utilità o impedisce agli utenti il disinserimento, come descritto a pagina 39.</p> <p>Prossimo Ins/Dis — Viene usato per l’inserimento/disinserimento automatico del sistema ad un orario specifico entro le successive 24 ore.</p> <p>Abilita Prog. — Permette di attivare o disattivare i programmi settimanali predefiniti.</p>			
Vacanze	√	-	√
<p>Usato per definire fino a 20 periodi di vacanza e le partizioni che verranno inserite automaticamente in orari diversi rispetto agli orari settimanali standard.</p>			
Mem. Eventi	√	-	√
<p>Permette la visualizzazione degli eventi significativi del sistema comprensivi di data e ora.</p> <p>NOTE: Gli eventi in memoria non possono essere cancellati. Per passare avanti o indietro di 10 eventi alla volta usare consecutivamente i tasti  e .</p>			
Manutenzione			
Test Zone (Sensori)	√	-	√
<p>Utilizzato per poter provare il corretto funzionamento dei sensori installati. Il Test Zone viene attivato per un massimo di 60 minuti. Durante gli ultimi cinque minuti della modalità di test, la tastiera utilizzata per effettuare il test zone indicherà che il tempo a disposizione è quasi terminato.</p> <p>Zone Attivate — Il test mostra le zone attivate e il tipo di rilevazione.</p> <p>Zone non Attivate — Il test mostra le zone non attivate.</p>			
Test Tastiera	√	-	√
<p>Testa velocemente gli indicatori LED della tastiera e i dispositivi acustici di segnalazione allarme.</p>			

Operazioni	GM	U	In.
<i>Test Sirena</i>	√	-	√
Attiva una segnalazione acustica sulla sirena selezionata.			
<i>Test Lampeggiante</i>	√	-	√
Attiva il lampeggiante sulla sirena selezionata.			
<i>Macro</i>	√	-	√
Permette al codice Tecnico o Grand Master di registrare una serie di comandi e assegnarli ad un tasto macro. Per maggiori informazioni fare riferimento a pagina 41.			
<i>TC Stand Alone</i>	√	-	√
Il sistema LightSYS 2 consente al codice Tecnico o Grand Master di memorizzare fino a 200 telecomandi che possono essere usati per il controllo, ad esempio, dell'accesso ad aree di parcheggio. Per ulteriori informazioni fare riferimento a pagina 43.			

Appendice A – Guasti al Sistema

La seguente tabella elenca una serie di possibili guasti con le relative descrizioni e le azioni da intraprendere.

Guasto	Descrizione	Risposta
Batteria scarica	La batteria è scarica e bisogna ricaricarla o sostituirla.	Contattare la società di installazione.
Mancanza corrente elettrica	La corrente elettrica si è interrotta. Il sistema continuerà a funzionare fino ad esaurimento della batteria di riserva. La mancanza dell'alimentazione di rete elettrica verrà segnalato sulla tastiera LCD.	Controllare che il trasformatore sia collegato alla rete elettrica. Assicurarsi che la corrente non si sia interrotta.
Mancanza alimentaz. ausiliaria	L'alimentazione ausiliaria di qualche dispositivo (come sensori di movimento e di fumo o tastiere) è venuta meno.	Contattare la società di installazione.
Codice errato	Se così programmato, il sistema segnalerà come guasto l'errato inserimento di un codice	Una volta visualizzato il guasto (sulle tastiere LCD), il sistema verrà automaticamente ripristinato.
No linea telefonica	La linea telefonica usata per la comunicazione con la Società di Ricezione Eventi è disconnessa o inoperativa.	Se tutti i telefoni funzionano correttamente, contattare la società di installazione. Altrimenti, contattare la compagnia telefonica.
Anomalia Bus	E' stato rilevato un problema nei cavi collegati alle periferiche Bus del sistema. Il sistema indicherà la periferica con l'anomalia di comunicazione.	Contattare la società di installazione.
Orologio non impostato	L'orologio del sistema non è stato impostato con l'ora e/o la data.	Impostare ora e data sistema.
Anomalia uscita sirena	Il sistema ha rilevato un guasto nel circuito di collegamento della sirena.	Verificare che la sirena non sia stata manomessa. Se il problema persiste, contattare la società di installazione.
Anomalia zona giorno	Una zona designata come ZONA GIORNO è stata aperta a impianto disinserito	Controllare lo stato della zona indicata

Appendice B – Termini e Definizioni

Di seguito sono elencati quei termini con le relative definizioni che sono fondamentali per la comprensione e l'utilizzo del sistema.

Livelli di Autorità: Ad ogni utente viene assegnato un codice, collegato a sua volta a un Livello di Autorità. Gli utenti con "autorità più alta" possono effettuare la maggior parte delle operazioni sul sistema, mentre gli utenti con "autorità più bassa" hanno più restrizioni. I Livelli di Autorità per il sistema LightSYS 2 sono nove, come descritto a pagina 31.

Società di Ricezione Eventi (Vigilanze): Il sistema può segnalare gli eventi a delle Società di Ricezione Eventi, strutture che monitorano continuamente le attività di diversi sistemi di sicurezza intervenendo direttamente o contattando le forze dell'ordine in funzione dell'evento occorso.

"Chime": Una serie di tre brevi toni di tastiera che possono essere abilitati a discrezione dell'utente per informare, a sistema disinserito, dell'entrata di qualcuno in una determinata zona. Il suono "chime" può essere usato, ad esempio, per informare dell'ingresso di un cliente in un negozio.

Registrazione Eventi: L'elenco degli eventi che si verificano nel sistema può essere visualizzato sulla tastiera LCD.

Tempo di Ritardo in Ingresso/Uscita: Il sistema LightSYS prevede un tempo di ritardo in Ingresso/Uscita che lascia il tempo di completare le operazioni di disinserimento o inserimento senza che venga attivato l'allarme.

Numeri Telefonici/Indirizzi E-mail: Il sistema può inviare i messaggi di evento, oltre che alla Società di Ricezione Eventi, anche a numeri telefonici di privati/indirizzi di posta elettronica (E-mail).

Gruppo: Un certo numero di zone che possono essere inserite e disinserite contemporaneamente perché parte di uno stesso gruppo. Ogni partizione può essere suddivisa in un massimo di quattro gruppi (A, B, C o D)

Chiave di Inserimento: Il sistema può anche essere predisposto con una Chiave di Inserimento, utile per compiere agevolmente le operazioni di inserimento e disinserimento.

Partizione: Uno dei vantaggi del sistema LightSYS è la possibilità di essere diviso in un determinato numero di partizioni. Si può considerare la partizione come un sistema di sicurezza a sé stante che può essere inserito o disinserito individualmente.

Prossimità: Una tecnologia che consente di inserire o disinserire il sistema in modo semplice tramite l'avvicinamento di un tag di prossimità alla tastiera.

Tamper: Un dispositivo che protegge l'hardware del sistema di sicurezza attivando un allarme in caso di manomissione.

Segnalazione Anomalie: Il sistema può essere programmato per segnalare a una società di Ricezione Eventi tutte le anomalie o i malfunzionamenti rilevati, in modo da consentire un servizio di assistenza e manutenzione efficiente.

Software di Configurazione: Software per PC usato dall'installatore per la programmazione della LightSYS e la visualizzazione dello stato del sistema.

Codice Utente: Un codice a quattro o sei cifre che consente all'utente di operare con il sistema LightSYS.

Uscite di Utilità: Oltre alle operazioni comuni, il sistema LightSYS può controllare anche delle uscite di utilità (collegate ad esempio all'illuminazione o al riscaldamento) in modo che possano essere attivate o disattivate automaticamente o a seguito di un comando dell'utente da qualunque tastiera del sistema.

Programmi Settimanali: Grazie all'orologio integrato nel sistema, è possibile pianificare delle operazioni automatiche come l'inserimento o il disinserimento del sistema, l'attivazione delle uscite di utilità o definire le limitazioni per alcuni codici utente al disinserimento del sistema in determinate fasce orarie.

Zona: Un sensore o un insieme di sensori collegato/i a una determinata area dell'ambiente o a una specifica tipologia di protezione. Le zone che utilizzano sensori antintrusione si chiamano zone di intrusione. Un altro tipo di zona può utilizzare dei rilevatori di fumo; in questo caso si parla di zone di incendio. Le zone ambientali sono di solito quelle che vengono utilizzate per una protezione da fughe di gas e/o allagamenti.

Appendice C – Tabelle di Pianificazione

Usare la seguente tabella per definire i singoli programmi settimanali.

Programma Settimanale

Nome Programma:

N°: _____

Tipo Program.	Definizioni Parametri				
Inserimento / Disinserim. <input type="checkbox"/>	Partiz.	1	2	3	Modo Inserimento: <input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uscite di Utilità <input type="checkbox"/>	Uscita 1 N°: _____		Uscita 3 N°: _____		
	Uscita 2 N°: _____		Uscita 4 N°: _____		
NOTA: Il programma settimanale delle Uscite di Utilità può essere definito per attivarsi automaticamente durante i periodi di vacanza.					
Limitazione Accesso Utenti <input type="checkbox"/>	Utente #	Nome	Utente #	Nome	
	-----		-----		
	-----		-----		
	-----		-----		
NOTA: Si può scegliere qualsiasi utente del sistema.					
Giorno	Ora Inizio 1 HH:MM	Ora Fine 1 HH:MM	Ora Inizio 2 HH:MM	Ora Fine 2 HH:MM	
Domenica					
Lunedì					
Martedì					
Mercoledì					
Giovedì					
Venerdì					
Sabato					

Appendice D – Funzionamento via SMS

LightSYS 2 permette anche di effettuare operazioni di gestione remota utilizzando comandi trasmessi tramite SMS. La sezione seguente descrive i comandi via SMS e le risposte del sistema a questi comandi.

Nota: Questa opzione è disponibile solo se il sistema comprende il Modulo GSM/GPRS.

Operazioni	Struttura	Messaggi
Inserimento Totale	[Codice] INS	1234INS
Inserimento Parziale	[Codice] PARZ	1234PARZ
Inserimento di Gruppo	[Codice][G][Selezione gruppo A/B/C/D]	1234GA
Disinserimento Totale	[Codice] DIS	1234DIS
Ins. Totale di una o più Partizioni	[Codice] INS [N° Partizione/i]	1234INS1
Ins. Parziale di una Partizioni	[Codice] PARZ [N°Partizione/i]	1234PARZ1
Ins. di Gruppo di una o più Partizioni	[Codice] G [A/B/C/D] [N°Partizione/i]	1234GA1
Dis. di una più partizioni	[Codice] DIS [N° Partizione/i]	1234DIS1
Esclusione Zona	[Codice] E [N° Zona]	1234E05
Re-inclusione Zona	[Codice] RI [N° Zona]	1234RI05
Attivazione Uscita	[Codice] UUON [N° Uscita]	1234UUON1
Disattivazione Uscita	[Codice] UUOFF [N° Uscita]	1234UUOFF1
Modifica numeri telefonici (FM)	[Codice] TELFM [posizione N. telef.] NUOVO (digitare nuovo n. telefonico)	1234TELFM 3 NUOVO0529692345
Mostra stato del sistema	[Codice] STATO	1234STATO
Mostra ultimo allarme	[Codice] MEM	1234MEM
Mostra livello credito SIM (per schede prepagate)	[Codice] CR	1234CR

Note: Le parole usate per i comandi SMS possono contenere sia lettere maiuscole, minuscole che entrambe. Non è necessario uno spazio tra le parole, ma è accettato. Il codice Grand Master predefinito è 1234.

Messaggio SMS di conferma

Dopo un'operazione via SMS viene inviato un messaggio di conferma all'Utente, su richiesta, aggiungendo le lettere "RP" alla fine del messaggio SMS.

Esempio:

1234INSRP – L'Utente riceverà un messaggio di conferma dopo l'operazione di inserimento.

I messaggi di conferma o di errore possono assegnati alle operazioni di inserimento, disinserimento, esclusione, attivazione uscite o di modifica dei numeri telefonici (FM).

Appendice E – Manutenzione e Test del Sistema

LightSYS deve essere testato una volta a settimana. Inoltre, il sistema dovrebbe essere controllato da un Tecnico qualificato almeno ogni 3 anni. I test settimanali dovrebbero includere:

- Inserimento del sistema
- Disinserimento del sistema
- Creare una condizione d'allarme
- Testare i sensori installati nel sistema tramite la funzione Test Zone, consentendo così di aprire e poi di richiudere ogni porta o finestra protetta e di riprodurre un tono di conferma dell'operazione sulla tastiera.

Per effettuare un Test delle Zone (Sensori):

1. Assicurarsi che il sistema sia disinserito.
2. Premere  e digitare il codice seguito dal tasto .
3. Scorrere con le frecce fino all'opzione **Manutenzione** e premere .
4. Selezionare **Test Zone** e premere .
5. Selezionare **Zone Attivate** e premere .
6. Verrà riprodotto un tono e il display mostrerà il seguente messaggio:
**Eeguire Il Test
Poi Un Tasto...**
Camminare per tutta l'area protetta e assicurarsi di attivare ogni sensore installato nel sistema. Si ha a disposizione 60 minuti per effettuare il test.
7. Una volta terminato il test, premere qualsiasi tasto della tastiera. Apparirà una lista delle zone attivate. Utilizzare i tasti freccia della tastiera per scorrere la lista delle zone registrate durante il test.
8. Premere  per confermare e uscire dalla modalità Test Zone.

Informazioni Importanti

La presente guida viene rilasciata subordinatamente alle seguenti condizioni e limitazioni:

-  Questa guida contiene informazioni di proprietà di RISCO Group. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di assistere chiaramente e correttamente utenti autorizzati del sistema.
-  Nessuna parte del suo contenuto può essere utilizzata per altro fine, divulgata ad altra persona o azienda e, riprodotta in nessun modo, senza preventiva autorizzazione scritta da parte di RISCO Group.
-  Le informazioni qui contenute sono a solo a scopo illustrativo e di consultazione.
-  Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Ragione sociale, nomi e i dati che compaiono come esempio nella presente guida appartengono ai relativi proprietari.

Garanzia Limitata RISCO Group

RISCO Ltd. , i suoi consociati e partecipati (i “venditori”) garantisce che i propri prodotti sono privi di difetti nei materiali e di lavorazione in caso di utilizzo normale per un periodo di 24 mesi dalla data di produzione. Dato che il Venditore non installa o collega il prodotto, e poiché il suddetto prodotto può essere utilizzato insieme a prodotti non realizzati dal Venditore, il Venditore non garantisce le prestazioni del sistema di sicurezza in cui viene utilizzato questo prodotto. Gli obblighi e le responsabilità del Venditore relativamente a questa garanzia sono limitati alla riparazione e sostituzione, a discrezione del Venditore, entro un tempo ragionevole dalla data di consegna, di tutti i prodotti che non rispettano queste specifiche.

Il Venditore non fornisce altra garanzia, implicita o esplicita, e non garantisce altresì la commercializzazione o adeguatezza a qualsiasi scopo particolare. In nessuna circostanza il venditore deve essere ritenuto responsabile di danni conseguenti o accidentali per la violazione di questa o altra garanzia implicita o esplicita o sulla base di qualsiasi altra responsabilità.

Gli obblighi del Venditore non includono per la presente garanzia spese di trasporto o installazione o altre responsabilità per danni diretti o indiretti o consequenziali o per ritardi. Il Venditore non garantisce che il prodotto non può essere aggirato o danneggiato, che il prodotto costituisce un impedimento a ferimento di persone o danni alle proprietà dovuti a intrusione, furto, incendio o altro o che il prodotto fornisca in tutti i casi adeguata protezione o avvertimento.

L’acquirente/cliente accetta che un sistema di allarme correttamente installato e mantenuto può solo ridurre il rischio di intrusione, furto o incendio senza preavviso, ma non è una garanzia o garanzia che tali eventi non si verifichino o che non vi saranno per loro conseguenza danni a cose o persone. Conseguentemente il venditore non è responsabile per danni a cose o persone o perdite sulla base dell’affermazione che il prodotto non ha segnalato l’evento. Comunque, se il venditore viene ritenuto responsabile direttamente o indirettamente di perdite o danni nell’ambito della presente garanzia limitata, indipendentemente da causa o origine, tale responsabilità copre al massimo il prezzo di acquisto del prodotto che rappresenta quindi l’unica e sola rivalsa contro il venditore. Nessun dipendente o rappresentante del Venditore è autorizzato a modificare in alcuno modo o ad estendere questa garanzia.

Le batterie installate o in uso con il prodotto sono esplicitamente escluse dalla presente, o qualsiasi altra garanzia. Il Venditore non fornisce nessuna sorta di garanzia sulle batterie e la tutela (se presente) dell’acquirente sarà conforme alla garanzia fornita (se e nella misura prevista) dai produttori delle batterie.

ATTENZIONE: Il prodotto deve essere controllato almeno una volta a settimana.

Contattare RISCO Group

RISCO Group è impegnata sul fronte dell'assistenza alla clientela e al prodotto. Per contattarci visitare il nostro sito (www.riscogroup.it) o utilizzare i seguenti recapiti:

Regno Unito

Tel: +44-(0)-161-655-5500

E-mail: support-uk@riscogroup.com

Italia

Tel: +39-02-66590054

E-mail: support-it@riscogroup.com

Spagna

Tel: +34-91-490-2133

E-mail: support-es@riscogroup.com

Francia

Tel: +33-164-73-28-50

E-mail: support-fr@riscogroup.com

Belgio (Benelux)

Tel: +32-2522 7622

E-mail: support-be@riscogroup.com

USA

Tel: +1-631-719-4400

E-mail: support-usa@riscogroup.com

Brasile

Tel: +55-11-3661-8767

E-mail: support-br@riscogroup.com

Cina (Shanghai)

Tel: +86-21-52-39-0066

E-mail: support-cn@riscogroup.com

Cina (Shenzhen)

Tel: +86-755-82789285

E-mail: support-cn@riscogroup.com

Polonia

Tel: +48-22-500-28-40

E-mail: support-pl@riscogroup.com

Israele

Tel: +972-3963-7777

E-mail: support@riscogroup.com

Australia

Tel: +1-800-991-542

E-mail: support-au@riscogroup.com

Il prodotto RISCO è stato fornito da:

Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in alcuna forma senza permesso scritto dell'editore.

